INTER-ETABLISSEMENT	QUIZZ ENTRETIEN	NOVEMBRE
	MATERIEL - DETERGENT- DESINFECTANT	2016

un détergent une détergent une détergent une désinfectant un dégraissant un détartrant une solution hydro-alcoolique autre :
our l'entretien des sols en service de soins, j'utilise : un détergent une détergent-désinfectant un désinfectant un dégraissant un détartrant autre :
j'utilise des bandeaux de lavage microfibre en pré-imprégnation] je mets les bandeaux en trempage dans le bac rempli de solution] la quantité de solution versée sur les bandeaux est adaptée au nombre de bandeaux] je trempe le bandeau de lavage dans le bac rempli de solution au fur et à mesure des besoins
prépare le détergent-désinfectant de surface en diluant : 1 sachet de 20 ml pour 5 litres d'eau 1 sachet de 20 ml dans le seau à moitié d'eau 1 sachet de 20 ml dans 8 litres d'eau 1 dose de produits dans le seau plein d'eau
- and Same and a mindre branch date and Same of the sa
ors de la préparation des solutions d'entretien, j'utilise de l'eau très chaude (50°C) j'utilise de l'eau froide (20°C) j'utilise de l'eau tiède (30°C) sans importance
our l'entretien des surfaces hautes j'applique la règle : du plus propre au plus sale du plus sale au plus propre du plus bas au plus haut du plus haut au plus bas

8 - Pour l'entretien de la chambre d'un patient porteur de BMR ou BHRe : je double les doses de détergent-désinfectant je fais l'entretien deux fois je fais l'entretien de la chambre en dernier je fais l'entretien de la chambre en premier j'utilise un détergent-désinfectant spécifique autre :
9 - Pour l'entretien des surfaces hautes de l'office alimentaire et de la vaisselle, j'utilise : ☐ une détergent-désinfectant ☐ un désinfectant ☐ un détergent-désinfectant alimentaire ☐ un dégraissant ☐ autre :
10 - Pour la vaisselle des patients porteurs de BMR ou BHRe : ☐ je la sépare du reste de la vaisselle ☐ j'utilise de la vaisselle à usage unique ☐ je ne fais rien de différent ☐ autre :
11 - Pour l'entretien du matériel stérilisable en service de soins, je réalise avant envoie et stérilisation : ☐ un rinçage sous l'eau du réseau ☐ un rinçage avec de l'eau stérile ☐ un trempage dans un bain de détergent-désinfectant pour dispositif médical ☐ un trempage dans un détergent-désinfectant des surfaces ☐ rien
12 - Pour l'entretien du petit matériel réutilisable non immergeable, je réalise : (Brassard tension, stéthoscope,) un essuyage humide avec la solution hydro-alcoolique un essuyage humide avec un détergent-désinfectant un essuyage humide à l'eau rien autre
13 - Pour l'entretien du petit matériel réutilisable immergeable, je réalise : (Garrot, plateau, verre à urines,) □ un essuyage humide avec la solution hydro-alcoolique □ un essuyage humide avec un détergent-désinfectant □ un trempage dans le bac tirelire du matériel stérilisables □ un trempage dans le un bac de détergent-désinfectant □ autre